Wood Pallet & Packaging Solution
INTER WOOD
INTERWOOD CORPORATION

BẢNG MÔ TẢ CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT PALLET GỖ

Last updated: 26/3/2015

Công đoạn					Đặc tính quản lý chất lượng		Phương thức quản lý chất lượng						Xử lý bất thường		Ghi chú
							Lần đầu		Định kỳ		Dụng cụ đo	Phương pháp ghi dữ liệu			
Sơ lược công đoạn sản xuất	Tên công đoạn	Thiết bị sử dụng	Bảng trình tự	Tên của bộ phận	Đặc tính quản lý	Tiêu chuẩn	Số lượng	KCS	Số lượng	KCS			KCS	Phương pháp	
	Nhập nguyên liệu		Bảng hướng dẫn thao tác	Kho	Kích thước, chất lượng gỗ	Phiếu yêu cầu nhập kho	20%		20%	KCS	Bằng mắt, thước đo	Phiếu nhập kho, phiếu yêu cầu nhập kho	KCS	Bảng báo cáo xử lý bất thường FRMADM25 FRMADM26	
	Sấy gỗ	Lò sấy	Bảng hướng dẫn thao tác	Sản xuất	Độ ẩm	PYCSX	Xác suất	KCS	Mỗi ngày	KCS	Máy đo độ ẩm	Phiếu kiểm tra chất lượng FRMADM30	KCS	Bảng báo cáo xử lý bất thường FRMADM25 FRMADM26	
	Cắt gỗ	Máy cắt	Bảng hướng dẫn thao tác	Sản xuất	Kích thước nan gỗ	PYCSX	03 thanh đầu	KCS	Xác suất	KCS	Thước	Phiếu kiểm tra chất lượng FRMADM30	KCS	Bảng báo cáo xử lý bất thường FRMADM25 FRMADM26	
	Bào 4 mặt	Máy bào 4 mặt	Bảng hướng dẫn thao tác	Sản xuất	Kích thước nan gỗ	PYCSX	03 thanh đầu	KCS	Xác suất	KCS	Thước lá	Phiếu kiểm tra chất lượng FRMADM30	KCS	Bảng báo cáo xử lý bất thường FRMADM25 FRMADM26	
	Xếp rỗng	Tay	Bảng hướng dẫn thao tác	Sản xuất	Độ ẩm, tránh mốc	PYCSX			Ngẫu nhiên	KCS	Bằng mắt		KCS	Bảng báo cáo xử lý bất thường FRMADM25 FRMADM26	
	Đóng pallet	Súng hơi	Bảng hướng dẫn thao tác	Sản xuất	Kích thước, thẩm mĩ	PYCSX	03 chiếc	KCS	Hàng ngày Toàn bộ	KCS	Bằng mắt /Thước lá	Phiếu kiểm tra chất lượng FRMADM30	KCS	Bảng báo cáo xử lý bất thường FRMADM25 FRMADM26	
	Phun logo	Bình xịt	Bảng hướng dẫn thao tác	Sản xuất	Màu sắc, thẩm mĩ	PYCSX	03 chiếc	KCS	Hàng ngày Toàn bộ	KCS	Bằng mắt	Phiếu kiểm tra chất lượng FRMADM30	KCS	Bảng báo cáo xử lý bất thường FRMADM25 FRMADM26	
	Kiểm tra chất lượng lần cuối toàn bộ		Bảng hướng dẫn thao tác		Ngoại quan/ Kích thước, độ ẩm	PYCSX			Toàn bộ	KCS	Thước lá, bằng mắt, máy đo độ ẩm	Phiếu kiểm tra chất lượng FRMADM30	KCS	Bảng báo cáo xử lý bất thường FRMADM25 FRMADM26	
	Đưa ra chỗ để quy định		Bảng hướng dẫn thao tác												